

MEGAPHON
MEGAPHONE



PA
by **MONACOR®**



TM-6

Best.-Nr. 17.1800

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

TURVALLISUUDESTA



D **Bevor Sie einschalten ...**

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von MONACOR. Dabei soll Ihnen diese Bedienungsanleitung helfen, alle Funktionsmöglichkeiten kennen zu lernen. Die Beachtung der Anleitung vermeidet außerdem Fehlbedienungen und schützt Sie und Ihr Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

F **Avant toute mise en service ...**

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil MONACOR et vous souhaitons beaucoup de plaisir à l'utiliser. Cette notice a pour objectif de vous aider à mieux connaître les multiples facettes de l'appareil et à vous éviter toute mauvaise manipulation.

La version française commence à la page 6.

E **Antes de cualquier instalación ...**

Tenemos de agradecerle el haber adquirido un aparato MONACOR y le deseamos un agradable uso. Este manual quiere ayudarle a conocer las múltiples facetas de este aparato. La observación de las instrucciones evita operaciones erróneas y protege Vd. y nuestro aparato contra todo daño posible por cualquier uso inadecuado.

La versión española comienza en la página 8.

NL **Voordat u inschakelt ...**

Wij wensen u veel plezier met uw nieuw toestel van MONACOR. Lees de veiligheidsvoorschriften, alvorens het toestel in gebruik te nemen. Door de veiligheidsvoorschriften op te volgen zal een slechte werking vermeden worden, en zal een eventueel letsel aan uzelf en schade aan uw toestel tengevolge van onzorgvuldig gebruik worden voorkomen.

U vindt de veiligheidsvoorschriften op pagina 10.

S **Förskrift**

Vi önskar dig mycket nöje med din nya enhet från MONACOR. Läs gärna säkerhetsinstruktionerna innan du använder enheten. Genom att följa säkerhetsinstruktionerna kan många problem undvikas, vilket annars kan skada enheten. Du finner säkerhetsinstruktionerna på sidan 11.

GB **Before you switch on ...**

We wish you much pleasure with your new MONACOR unit. With these operating instructions you will be able to get to know all functions of the unit. By following these instructions false operations will be avoided, and possible damage to you and your unit due to improper use will be prevented.

The English text starts on page 5.

I **Prima di accendere ...**

Vi auguriamo buon divertimento con il Vostro nuovo apparecchio MONACOR. Le istruzioni per l'uso Vi possono aiutare a conoscere tutte le possibili funzioni. E rispettando quanto spiegato nelle istruzioni, evitate di commettere degli errori, e così proteggete Voi stessi, ma anche l'apparecchio, da eventuali rischi per uso improprio.

Il testo italiano inizia a pagina 7.

PL **Przed Uruchomieniem ...**

Życzymy zadowolenia z nowego produktu MONACOR. Dzięki tej instrukcji obsługi będą państwo w stanie poznać wszystkie funkcje tego urządzenia. Stosując się do instrukcji unikną państwo błędów i ewentualnego uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania.

Tekst polski zaczyna się na stronie 9.

DK **Inden De tænder for apparatet ...**

Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye MONACOR apparat. Læs oplysningerne for en sikker brug af apparatet før ibrugtagning. Følg sikkerhedsoplysningerne for at undgå forkert betjening og for at beskytte Dem og Deres apparat mod skade på grund af forkert brug.

Sikkerhedsoplysningerne finder De på side 10.


FIN **Ennen virran kytkemistä ...**

Toivomme, että uusi MONACOR-laitteesi tuo sinulle paljon iloa ja hyötyä. Ole hyvä ja lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Luettuasi käyttöohjeet voit käyttää laitetta turvallisesti ja välttyä laitteen väärinkäytöltä.

Käyttöohjeet löydät sivulta 11.

PA by **MONACOR**[®]

www.monacor.com



D Bitte klappen Sie die Seite 3 heraus. Sie sehen
A dann immer die beschriebenen Bedienelemente.

CH
1 Ausstattung

Das Gerät TM-6 ist ein handliches Megaphon, das mit Batterien betrieben wird. Es hat eine Ausgangsleistung von 8 W und verfügt über eine schaltbare Sirene.

2 Übersicht der Bedienelemente

- 1 Sprechaste für das Mikrophon: beim Sprechen die Taste gedrückt halten
- 2 Handschlaufe
- 3 Mikrophon
- 4 Verschlusskappe für das Batteriefach
- 5 Entriegelungsknopf für die Verschlusskappe
- 6 Lautstärkeregler
- 7 Schalter zum Ein- /Ausschalten der Sirene

3 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EWG für elektromagnetische Verträglichkeit.

- **Achtung:** Betreiben Sie das Megaphon niemals in Ohrnähe einer anderen Person! Durch die verstärkte Stimme oder durch ein Rückkopplungspfeifen können Gehörschäden verursacht werden.
- Legen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung ab und schützen Sie es vor großer Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).
- Vermeiden Sie es, das Gerät im Regen zu verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes, weiches Tuch, auf keinen Fall Chemikalien oder aggressive Reinigungsmittel.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, nicht richtig angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.
- Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie nur in den Sondermüll (z. B. Sammelbehälter bei Ihrem Einzelhändler).
- Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltfreundlichen Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.


4 Inbetriebnahme

Einsetzen von Batterien

- 1) Den Entriegelungsknopf (5) drücken und die Verschlusskappe für das Batteriefach (4) aufklappen.
- 2) Den Batteriehälter herausziehen und sechs 1,5-V-Batterien der Größe Mignon (AA) darin einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten (siehe Aufdruck im Batteriehälter). Den Batteriehälter wieder in das Batteriefach zurückschieben.
- 3) Das Batteriefach mit der Verschlusskappe (4) wieder verschließen. Dazu die Kappe zuerst an der dem Entriegelungsknopf gegenüberliegenden Seite aufsetzen und zudrücken, bis sie einrastet.

Bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) sollten die Batterien herausgenommen werden. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Batterien unbeschädigt.

5 Bedienung

- 1) In das Mikrophon (3) sprechen und dabei die Sprechaste (1) gedrückt halten. Das Mikrophon sollte so nah wie möglich vor den Mund gehalten werden.
- 2) Mit dem Regler (6) die gewünschte Lautstärke einstellen. Tritt ein Rückkopplungspfeifen auf, den Regler entsprechend zurückdrehen.
- 3) Zum Einschalten der Sirene den Schalter „SIREN“ (7) auf die linke Position  stellen. In der anderen Position ist die Sirene abgeschaltet.

6 Technische Daten

- Ausgangsleistung: 8 W max.
- Stromversorgung: 6 x 1,5-V-Batterie der Größe Mignon (AA)
- Abmessungen: Ø 150 mm x 237 mm
- Gewicht: 620 g

Laut Angaben des Herstellers.
Änderungen vorbehalten.



1 Features

The unit TM-6 is a handy megaphone which is operated with batteries. It has an output power of 8 W and is equipped with a switchable siren.

2 Operating Elements

- 1 Talk button for the microphone: while talking, keep the button pressed.
- 2 Hand strap
- 3 Microphone
- 4 Locking cover for the battery compartment
- 5 Button to unlock the locking cover
- 6 Volume control
- 7 Switch for switching the siren on/off

3 Safety Notes

The unit corresponds to the directive 89/336/EEC for electromagnetic compatibility.

- **Attention:** Never operate the megaphone close to the ears of another person! The amplified voice or a howling noise may cause damage to the hearing.
- Never deposit the unit in humid environments and protect it against excessive heat (admissible operating temperature range 0 – 40 °C).
- Never use the unit in the rain. Pay attention that no liquid penetrates the unit.
- For cleaning only use a dry or slightly moistened, soft cloth, by no means chemicals or aggressive detergents.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected, operated, or not repaired in an expert way.
- Do not put exhausted batteries into the household rubbish but take them to a special waste disposal (e. g. collective container at your electrical supply shop).
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

Inserting batteries

- 1) Press the unlocking button (5) and fold up the locking cover for the battery compartment (4).
- 2) Pull out the battery support and insert six 1.5 V batteries of AA size. Observe the correct polarity (see imprint in the battery support). Slide back the battery support into the battery compartment.
- 3) Close the battery compartment with the locking cover (4). For this purpose first insert the part of the cover opposite to the unlocking button and close the cover until it locks into place.

If the unit is not used for a longer time (e. g. more than a week), the batteries should be removed. Thus, the unit will not be damaged in case the batteries should leak.

5 Operation

- 1) Talk into the microphone (3) while keeping the talk button (1) pressed. The microphone should be held as close to the mouth as possible.
- 2) With the control (6) adjust the desired volume. If howling noise occurs, turn back the control accordingly.
- 3) To switch on the siren, set the switch "SIREN" (7) to the left position . The siren is switched off in the other position.

6 Specifications

Output power: 8 W max.
Power supply: 6 x 1.5 V battery of AA size
Dimensions: Ø 150 mm x 237 mm
Weight: 620 g

According to the manufacturer.
Subject to technical modification.



F Ouvrez le présent livret page 3 de manière à visualiser les éléments.

B

CH

1 Equipement

L'appareil TM-6 est un mégaphone à main fonctionnant sur batteries. Il a une puissance de sortie de 8 W et dispose d'une sirène commutable.

2 Eléments

- 1 Touche parole pour le microphone : pour parler, maintenez la touche enfoncée.
- 2 Dragonne
- 3 Microphone
- 4 Capot de fermeture du compartiment batterie
- 5 Bouton de déverrouillage pour le capot de fermeture
- 6 Potentiomètre de réglage de volume
- 7 Interrupteur Marche/Arrêt de la sirène

3 Conseils d'utilisation et de sécurité

Cet appareil répond à la norme européenne 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique.

- **Attention !** Ne faites jamais fonctionner le mégaphone à proximité des oreilles d'une autre personne ! Des dommages à l'audition pourraient être causés par la voix amplifiée ou des sifflements d'effets Larsen.
- Ne déposez pas l'appareil dans un environnement humide et protégez-le d'une chaleur élevée (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- Evitez d'utiliser l'appareil sous la pluie. Veillez à ce qu'aucun liquide ne tombe dans l'appareil.
- Pour le nettoyer, utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide et doux, en aucun cas, de produits chimiques ou produits de nettoyage agressifs.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels consécutifs si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché, utilisé ou n'est pas réparé par une personne habilitée ; de même, la garantie deviendrait caduque.
- Ne jetez pas les batteries usagées dans la poubelle domestique, déposez-les uniquement dans une poubelle adéquate (par exemple collecteur chez votre revendeur).
- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à son élimination non polluante.

4 Mise en service

Insérer les batteries

- 1) Enfoncez le bouton de déverrouillage (5) et ouvrez le capot du compartiment batterie (4).
- 2) Retirez le support de batterie et insérez 6 batteries 1,5 V de type R6. Veillez à respecter la polarité (voir inscription sur le support de batterie). Remettez maintenant le support de batterie dans le compartiment batterie.
- 3) Réfermez le compartiment batterie avec le capot (4) ; mettez tout d'abord le capot sur le côté opposé au bouton de déverrouillage et enfoncez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

En cas de non utilisation prolongée (par exemple supérieure à une semaine), il convient de retirer les batteries, elles pourraient couler et endommager l'appareil.

5 Utilisation

- 1) Parlez dans le micro (3) et maintenez en même temps la touche parole (1) enfoncée. Le micro devrait être le plus près possible devant la bouche.
- 2) Avec le potentiomètre de réglage (6), réglez le volume souhaité. En cas d'effet Larsen, tournez le potentiomètre en conséquence dans l'autre sens.
- 3) Pour allumer la sirène, mettez l'interrupteur "SIREN" (7) sur la position gauche ➡. Dans l'autre position, la sirène est déconnectée.

6 Caractéristiques techniques

Puissance de sortie : . . . 8 W max.
Alimentation : 6 x batterie 1,5 V de type R6
Dimensions : Ø 150 mm x 237 mm
Poids : 620 g

D'après les données du constructeur.
Tout droit de modification réservé.



Vi preghiamo di aprire completamente la pagina 3. Così vedrete sempre gli elementi di comando descritti.

1 Equipaggiamento

L'apparecchio TM-6 è un megafono comodo che funziona con delle batterie. Ha una potenza d'uscita di 8 W e dispone di una sirena commutabile.

2 Elemento di comando

- 1 Tasto voce per il microfono: tenerlo premuto mentre si parla
- 2 Maniglia
- 3 Microfono
- 4 Copertura del vano batteria
- 5 Pulsante di sblocco per la copertura
- 6 Regolatore volume
- 7 Interruttore per attivare/disattivare la sirena

3 Avvertenza di sicurezza

Quest'apparecchio è conforme alla direttiva CE 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

- **Attenzione:** Non usare mai il microfono vicino alle orecchie di un'altra persona! La voce amplificata o il fischio di feedback possono provocare danni all'udito.
- Non depositare l'apparecchio mai in un ambiente umido e proteggerlo dal grande calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Evitate l'impiego del megafono sotto la pioggia. Fare attenzione che non penetri del liquido nell'apparecchio.
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o detersivi aggressivi.
- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati, d'impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte del megafono, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per lo strumento.
- Non gettare le batterie scariche o difettose nelle immondizie di casa bensì negli appositi contenitori (p. es. presso il vostro rivenditore).
- Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

4 Messa in funzione

Inserimento delle batterie

- 1) Premere sul pulsante di sblocco (5) ed aprire la copertura del vano batterie (4).
- 2) Estrarre il portabatterie e inserire sei batterie 1,5 V del tipo stilo (AA), rispettando la corretta polarità (vedi la stampa nel portabatterie). Respingere il portabatterie nel vano batterie.
- 3) Richiudere il vano batterie con la copertura (4). Appoggiare la copertura sul lato opposto al pulsante di sblocco e premere fino allo scatto.

Se lo strumento non viene utilizzato per un tempo prolungato (p. es. oltre una settimana) conviene togliere le batterie per evitare che perdano, danneggiando lo strumento.

5 Funzionamento

- 1) Parlare nel megafono (3) tenendo premuto il tasto voce (1). Tenere il microfono il più vicino possibile alla bocca.
- 2) Impostare il volume desiderato con il regolatore (6). Nel caso di fischio di feedback, abbassare il regolatore in corrispondenza.
- 3) Per attivare la sirena portare l'interruttore "SIREN" (7) in posizione di sinistra ➤. Nell'altra posizione, la sirena è disattivata.

6 Dati tecnici

Posizione d'uscita: 8 W max.
Alimentazione: 6 x batterie 1,5 V tipo stilo (AA)
Dimensioni: Ø 150 mm x 237 mm
Peso: 620 g

Dati forniti dal produttore.
Con riserva di modifiche tecniche.



ería

regular el
Larsen, girar

poner el interruptor
dieenc3ój T* t TD ren oip

ado
na que

contenedor do-
en un contenedor
tor de su vendedor).

definitivamente retirado
que depositarlo en una fábrica
de reciclaje adaptada para su eliminación no conta-
minante.

Proszę otworzyć instrukcję na stronie 3, gdzie znajdują Państwo opisywane elementy użytkowe.

1 Zastosowanie

TM-6 jest ręcznym megafonem zasilanym bateryjnie. Moc wyjściowa wynosi 8 W, jest wyposażony w syrenę.

2 Elementy użytkowe

- 1 Przycisk włączający mikrofon: należy trzymać wciśnięty w momencie mówienia
- 2 Pasek
- 3 Mikrofon
- 4 Pokrywa obudowy baterii
- 5 Przycisk otwierający pokrywę
- 6 Regulator głośności
- 7 Włącznik/wyłącznik syreny

3 Środki ostrożności

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy o zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC.

- **Uwaga!** Nie używać megafonu w bliskim sąsiedztwie innych osób. Może to spowodować uszkodzenie ich słuchu.
- Należy chronić urządzenie przed dużą wilgotnością oraz ciepłem (temperatura otoczenia powinna wynosić od 0 – 40 °C).
- Należy unikać używania urządzenia podczas deszczu i chronić przed dostaniem się jakiegokolwiek cieczy do środka urządzenia.
- Do czyszczenia należy używać suchych lub lekko zwilżonych miękkich ściereczek bez dodatków detergentów.
- Nie ponosi się odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia sprzętu lub obrażenia użytkownika w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane w innych celach niż to się przewiduje lub jeśli jest nieodpowiednio zainstalowane, użytkowane lub naprawiane.
- Rozładowane baterie należy oddać do specjalnych punktów zajmujących się składowaniem odpadów tego typu.
- Aby nie zaśmiecać środowiska po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzeń należy je oddać do punktu recyklingu.

4 Przygotowanie do pracy

Wkładanie baterii.

- 1) Nacisnąć przycisk (5) i zdjąć pokrywę obudowy baterii (4).
- 2) Wyjąć obudowę na baterię i włożyć sześć 1,5 V baterii o rozmiarze AA. Zwrócić uwagę na odpowiednią polaryzację (zobaczyć oznaczenia na obudowie). Wsadzić z powrotem obudowę do megafonu.
- 3) Zamknąć pokrywę obudowy baterii (4).

Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu (np. dłużej niż tydzień), należy wyjąć baterie. Uniknie się w ten sposób możliwości uszkodzenia megafonu w przypadku wylania się elektrolitu z baterii.

5 Obsługa

- 1) Przytrzymując naciśnięty przycisk (1), mówić do mikrofonu. Mikrofon powinien znajdować się maksymalnie blisko ust.
- 2) Za pomocą regulatora (6) ustawić odpowiednią głośność. W przypadku pojawienia się sprzężenia, zmniejszyć odpowiednio głośność.
- 3) Aby włączyć syrenę, przełącznik "SIREN" (7) ustawić na lewą pozycję ➡. Aby wyłączyć syrenę przełącznik przesunąć w prawo.

6 Dane techniczne

Moc wyjściowa: 8 W maks.
Zasilanie: 6 x 1,5 V baterie,
rozmiar AA
Wymiary: Ø 150 mm x 237 mm
Waga: 620 g

Zgodnie z danymi producenta.
Z zastrzeżeniem do możliwych zmian.



Lees aandachtig de onderstaande veiligheidsvoorschriften, alvorens het toestel in gebruik te nemen. Mocht u bijkomende informatie over de bediening van het toestel nodig hebben, lees dan de Duitse, Engelse, Franse, of Italiaanse tekst in deze handleiding.

Veiligheidsvoorschriften

Dit toestel is in overeenstemming met de EU-richtlijn 89/336/EEG voor elektromagnetische compatibiliteit.

- **Opgelet:** Gebruik de megafoon nooit in de nabijheid van iemands oor! Door de sterke versterking van de stem of eventuele acoustische feedback (rondzingen), kan dit tot gehoorbeschadiging leiden.
- Vermijd uitzonderlijk warme plaatsen en plaatsen met een hoge vochtigheid (toegestaan omgevings-temperatuurbereik: 0–40 °C).
- Gebruik de megafoon niet in de regen. Let op dat er geen vocht in het apparaat komt.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge of licht bevochtigd, zachte doek. Gebruik in geen geval chemicaliën of agressieve reinigingsmiddel.
- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.
- Geef lege batterijen niet met het gewone huisvuil mee, maar verwijder het als KGA (bijvoorbeeld via de verzamelcontainer bij uw handelaar).
- Wanneer het toestel definitief uit bedrijf genomen wordt, bezorg het dan voor verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

Læs nedenstående sikkerhedsoplysninger opmærksomt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engelske, tyske, franske eller italienske tekst.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder EU-direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF.

- **Advarsel!** Brug aldrig megafonen i nærheden af et andet menneskes øre! Den forstærkede stemme eller hyllyd kan foresage skader på hørelsen.
- Enheden må ikke anbringes i fugtige omgivelser. Beskyt den mod overdreven varme (tilladt omgivelsestemperatur 0–40 °C).
- Undgå at benyt enheden i regn. Pas på at der ikke kommer væsken i enheden.
- Til rengøring må der kun benyttes en tør eller eventuelt let fugtet, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller skræppe rengøringsmidler.
- Hvis enheden benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er korrekt tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.
- Brugte batterier hører ikke til i husholdnings affaldet. Bring dem til et sted hvor de samles til fælles destruktion, f. eks. din forhandler.
- Hvis enheden skal tages ud af drift for bestandigt, skal den bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

S Megafon

Innan enheten tas i bruk observera följande säkerhetsinstruktioner. Behövs ytterligare information för handhavande utav enheten finner Ni det i den Tyska, Engelska, Franska eller Italienska delen i manualen.

Säkerhetsföreskrifter

Enhetsen uppfyller EG-direktiv 89/336/EEG avseende elektromagnetiska störfält

- **Varning!** Använd aldrig megafonen nära någons öron. Pga det höga ljudet så kan det uppstå hörselskador.
- Placera inte enheten på platser, där den utsätts för fukt och skydda enheten mot hög värme (tillåten omgivningstemperatur 0–40 °C).
- Undvik att använda enheten i regn. Var noga med att ingen väta går in i enheten.
- Rengör endast med en torr eller eventuellt lätt fuktad, mjuk trasa, använd aldrig kemikalier eller skurmedel.
- Om enheten används på annat sätt än som avses, om den inte kopplas in ordentligt, om den används på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad personal upphör alla garantier att gälla. I dessa fall tas inget ansvar för uppkommen skada på person eller materiel.
- Batterierna bör inte betraktas som hushållsavfall. Förbrukade batterier skall alltid slängas i särskild behållare för återvinning.
- Om enheten skall kasseras bör den lämnas till återvinning.

FIN Megafoni

Ole hyvä ja huomioi aina seuraavat turvallisuutta koskevat ohjeet ennen laitteen käyttöön ottoa. Katso käyttöön liittyviä ohjeita Saksan, Englannin, Ranskan tai Italian kielisistä ohjeista, jos tarvitset lisää tietoa laitteen käytöstä.

Turvallisuudesta

Tämä laite vastaa direktiiviä 89/336/EEG sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

- **Varoitus!** Älä käytä laitetta kenenkään korvien välitörmässä läheisyydessä! Laitteesta lähtevä voimakas ääni saattaa aiheuttaa kuulovaurion.
- Älä säilytä laitetta kosteissa olosuhteissa. Suojele laitetta kuumuudelta (sallittu ympäröivä lämpötila 0–40 °C).
- Vältä laitteen käyttöä sateessa. Pidä huoli, ettei laitteen sisään pääse nestettä.
- Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa tai kostutettua, pehmeää kangasta. Älä käytä kemikaaleja tai voimakkaita pesuaineita.
- Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahantuoja tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti käytetty tai kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.
- Kun laite joskus poistetaan lopullisesti käytöstä, huolehdi että laite hävitetään asianmukaisesti.
- Tyhjiä paristoja ei saa laittaa talousjätteiden sekaan, vaan ne tulee aina viedä erilliseen paristojen keräysastiaan.

